

Οδηγός Ενημέρωσης για την χρήση Σειρήνας

Για ορισμένους συναγερμούς η χρήση εξωτερικής σειρήνας είναι ελάχιστα πιο περίπλοκο ζήτημα. Το μικρό αυτό ζήτημα παρουσιάζεται στους συναγερμούς: WL99A, WL99AS, WL10WG και WL10TW.

Τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε για την σύνδεση μια εξωτερικής σειρήνας είναι τα εξής:

- 1) Η Σειρήνα θα πρέπει να είναι αναγκαστικά 315 Mhz
- 2) Θα χρειαστούμε ένα πομπό που θα κάνει δυνατή την σύνδεση της σειρήνας με τον συναγερμό μας

Αναφορικά με τους WL10WG και WL10TW

Ο πομπός συνδέεται κανονικά με βύσμα στον συναγερμό χωρίς να απαιτείται καμία επιπρόσθετη ενέργεια. Η σύνδεση αυτή αφορά την «επικοινωνία» (εντολές) που μπορεί αν δώσει ο συναγερμός στην σειρήνα.

Αναφορικά με την τροφοδοσία όμως απαιτείται ξεχωριστό τροφοδοτικό για τον πομπό 1A.



Αναφορικά με τους WL99A και WL99AS

Για την σύνδεση των συναγερμών αυτών, απαιτείται μια μικρή παρέμβαση από δικό μας χέρι.

Για τα δύο καλώδια, μαύρο και λευκό του πομπού θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε ως εξής:

- 1) Το Μαύρο καλώδιο αφού το κόψουμε στο ύψος του βύσματος θα πρέπει να τοποθετήσουμε το κόκκινο στο «+12» και το μαύρο μέρος του στο «GND»
- 2) Το Λευκό, αφού το κόψουμε θα τοποθετήσουμε το λευκό- μαύρο μέρος του στο σημείο «Siren-» και το λευκό στο σημείο «Siren+».

